

# Richtlinie für Feuerprodukte - Kerzenständer, Windlichter, offene Kamine

September 2011



**FISKARS®**

# Einleitung

- Diese Richtlinie basiert auf den Bestimmungen zur Produktsicherheit und umfasst Informationen über:
  - Richtige und sichere Nutzung der Feuerprodukte (Kerzenständer, Windlichter und offene Kamine)
  - Richtlinie zur Präsentation von Feuerprodukten in Läden und auf Ausstellungsplätzen
  - Richtlinie zur Präsentation von Feuerprodukten in Marketingmaterial (Fotos)
- Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir diese Anweisungen einhalten. Stellen Sie bitte sicher, dass die Mitarbeiter (intern/extern), die mit den Feuerprodukten arbeiten, entsprechend informiert werden.
- Die Mitarbeiter an den Kassen müssen sicherstellen, dass die Verbraucher mit den Produkten die Gebrauchsanleitungen (Warnhinweise) erhalten, wenn sie Produkte ohne Verpackung kaufen.
- Extra Gebrauchsanweisungen sind in den Läden auszulegen.

# Feuerprodukte - Gebrauchsanleitungen

- Die vollständigen ausgegebenen Gebrauchsanleitungen (Warnhinweise) finden Sie im Anhang zu dieser Präsentation.
- Aktualisierte Gebrauchsanleitungen werden im Internet unter der Produktinformation zu jedem Produkt veröffentlicht.
- Beispiel offener Kamin:
  - [www.iittala.com](http://www.iittala.com) -> Produkte -> Deko -> offene Kamine -> Foto anklicken -> Siehe Produktpflege

# Platzierung und Ausstellung von Feuerprodukten in Läden und Marketingmaterial

- Wenn Feuerprodukte so ausgestellt werden, dass die Nutzung des Produkts dargestellt wird, sind die Produktsicherheitsrichtlinien zu beachten.
- Beachten Sie die Anweisungen in sämtlichen Situationen, einschließlich interner Meetings, Treffen mit Kunden, etc.
- **HINWEIS!** Stellen Sie Kerzen oder Teelichter nie zu anderen Produkten als Kerzenprodukten, die als solche klassifiziert und getestet sind. Kombinieren Sie beispielsweise keine Teelichter mit Kartio Trinkgläsern oder Vitriini Glasboxen.

# Platzierung und Präsentation von Feuerprodukten in Läden und Marketingmaterial

**Windlichter** (z.B. Kivi, Aalto, Kastehelmi):

- Zünden Sie Glaswindlichter ausschließlich auf einer feuerfesten Unterlage an, z.B. Metall, Beton (Hinweis: Das Glaswindlicht selbst ist keine feuerfeste Unterlage).

**Kerzenständer** (Festivo):

- Sind ausschließlich auf einer ebenen und festen Unterlage zu verwenden.



**Windlichter und Kerzenständer:**

- Halten Sie Abstand von entflammaren Gegenständen (z.B. Vorhänge, Textilien, Brennstoffe).
- Stellen Sie Kerzen nie in unmittelbarer Nähe von entzündlichen Materialien auf (z.B. Vorhänge, Tischtücher).
- Stellen Sie die Produkte nicht an zugigen oder heißen Plätzen auf, genauso wenig wie auf Fernseh- oder anderen Elektrogeräten.
- Wenn Kerzen in einem Arrangement angeordnet werden sollen, müssen die Kerzenständer mindestens 3 cm (1,2 Inches) Abstand voneinander haben.
- Kerzenständer dürfen nicht in der Reichweite von Kindern oder Haustieren stehen.
- Bei Fotomaterial: Berühren oder verstellen Sie die Kerzenständer nie, wenn sie heiß sind.

# Platzierung und Präsentation von Feuerprodukten in Läden und Marketingmaterial

## Welche Teelichter sind zu verwenden?

- Verwenden Sie für Windlichter nur Teelichter von guter Qualität in Metallbechern (keine anderen Kerzen).
- Die Teelichter dürfen maximal einen Durchmesser von 40 mm (1,5 Inches) haben.

## Welche Bio-Ethanol ist zu verwenden?

- Der Begriff "Bio Ethanol" bezieht sich ausschließlich auf 100% Ethanol oder denaturiertes Ethanol.
- Diese Produkte können Sie zum Beispiel bestellen in Deutschland über: [Bioethanol-versand.de](http://Bioethanol-versand.de). ETHANOL, denaturiert mit 1% MEK.

## WENN es erlaubt ist, Kerzen in Läden anzuzünden:

- Versichern Sie sich bitte zunächst, ob es überhaupt erlaubt ist, Kerzen in Läden anzuzünden.
- Lassen Sie niemals Kerzen unbeaufsichtigt brennen, löschen Sie die Kerzen, wenn Sie den Raum verlassen.
- Löschen Sie die Kerze, indem Sie die Flamme ersticken.
- Kürzen Sie jedes Mal vor dem Anzünden den Docht auf 8 mm (¼ Inch). Lange oder gebogene Dochte können zu ungleichmäßigem Abbrennen, Tropfen, Lachenbrand oder Aufflackern führen.
- Lassen Sie keine Gegenstände auf den Kerzenständer oder die Kerze fallen (z.B. ein Streichholz).
- Berühren Sie die Kerzen oder Ständer nicht, solange sie noch heiß sind.
- Sorgen Sie dafür, dass Kerzenständer sich außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren befinden.

# Platzierung und Präsentation von Feuerprodukten in Läden und Marketingmaterial

## **Kaasa 255:**

- Zu platzieren auf einem Tisch oder einer anderen festen Oberfläche im vernünftigen Abstand zur Kante (nicht auf den Boden stellen).

## **Kaasa 475:**

- Auf einer ebenen und festen Oberfläche platzieren.
- Die Mindestraumgröße beträgt 25 m<sup>2</sup> oder einen Rauminhalt von 60 m<sup>3</sup>.




## **Kaasa 255 mm und 475 mm:**

- Nur in Innenräumen zu verwenden.
- Nur in einem sicheren Abstand von mindestens 0,5 m von Wänden, Vorhängen, Zimmerdecken, sowie anderen entflammaren Materialien, wie z.B. Brennstoffen aufstellen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren platzieren.
- Nicht als Heizung verwenden oder präsentieren, nicht zum Kochen benutzen.
- Nicht an zugigen oder heißen Plätzen oder auf Fernsehern oder anderen Elektrogeräten aufstellen.
- Es wird empfohlen, bei der Verwendung der Produkte einen Feuerlöscher in der Nähe zu haben.


# Platzierung und Ausstellung von Feuerprodukten in Läden und Marketingmaterial

## Offene Kamine:

- Nur in Innenräumen verwenden.
- Nur in einem sicheren Abstand von mindestens 0,5 m von Wänden, Vorhängen, Zimmerdecken, sowie anderen entflammaren Materialien, wie z.B. Brennstoffen aufstellen (siehe Abbildung unten).
- Auf einer ebenen und festen Oberfläche platzieren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren platzieren.
- Nicht als Heizung verwenden oder präsentieren, nicht zum Kochen benutzen.
- Die äußeren Oberflächen werden heiß, es besteht das Risiko von Brandverletzungen, wenn sie während des Betriebs berührt werden (siehe Abbildung unten).
- Nicht an zugigen oder heißen Plätzen oder auf Fernsehern oder anderen Elektrogeräten aufstellen
- Die Mindestraumgröße beträgt 25 m<sup>2</sup> oder einen Rauminhalt von 60 m<sup>3</sup>.
- Es wird empfohlen, bei der Verwendung der Produkte einen Feuerlöscher in der Nähe zu haben.



Offener Kamin:  
Sicherheitsabstände



Offener Kamin:  
Oberflächentemperaturen