

Concerto P32

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



*Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.*



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.).
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
e-mail: p.brunello@demajomurano.com
Export Departement tel.+39 041 57 29 654
e-mail: export@demajomurano.com
Telefax +39 041 57 02 533
www.demajoilluminazione.com

Concerto - plafoniera

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Svitare le tre viti "A" contrassegnate dalle etichette con asterisco.
- Fissare al soffitto la scatola metallica "B" con i fischer forniti.
- Eseguire il collegamento alla morsetteria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
- Fissare la montatura "C" alla scatola "B" con le tre viti "A".
- Inserire la lampadina:
1x32W GX24q-3 fluorescente o
1x26W GX24q-3 fluorescente o
1x42W GX24q-4 fluorescente
- Inserire il vetro diffusore "D" fissandolo a rotazione tramite le baionette ai lati del collo del vetro facendo molta attenzione di non toccare con le dita la parte interna della parabola argentata "E".

Concerto - ceiling lamp

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.


1. Unloose the three screws "A" labelled with the "star" symbol.
- Fix the metal box "B" with the fixing system (fisher plug) provided.
- Connect the electrical wires to the supply terminal, caring they are inserted in the special lodgings marked with L-N, and the earth yellow/green one to the lodgings marked with the earth symbol ⊕
- Fix body "C" to box "B" using screws "A".
- Put the bulb in: you can choose between the following ones:
1x32W GX24q-3 fluorescent
1x26W GX24q-3 fluorescent
1x42W GX24q-4 fluorescent
- Insert diffuser "D" and rotate it to latch it on the bayonets placed at the side of the glass neck.
- Be careful not to touch the silvery internal part "E".

ATTENZIONE:

NON TOCCARE CON LE DITA LA PARTE INTERNA DELLA PARABOLA ARGENTATA.


WARNING:

DO NOT TOUCH THE SILVERY INTERNAL PART.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1



Spolverare la parabola argentata "E" usando SOLO un piumino morbido (NON SFREGARE) e non utilizzare nessun prodotto pulente.

To dust the silvery part "E" use only a soft feather-duster (DO NOT RUB)
Do not use any cleaning product.