


MiaCara®

Cosmo
travelBed



Artikelnummer:

C11-001-02-S/M, C11-001-03-S/M, C11-001-04-S/M

Beschreibung:

Dabei sein ist alles! Schließlich möchte Ihr Liebling nicht allein zu Hause sitzen, wenn Sie im Restaurant, bei Freunden oder beim Picknick im Park verabredet sind. Damit ihr bester Freund seinen vertrauten Lieblingsplatz stets mit dabei haben kann, hat die niederländische Designerin Regina Mol das Cosmo travelBed für uns entworfen.

Die Materialkombi aus wasserfestem Canvasholz auf der Unterseite und weichem, gefüttertem Steppstoff oder flauschig weichem Webpelz auf der Oberseite verbindet Funktionalität und Ästhetik in perfekter Form. Mit wenigen Handgriffen lässt sich Cosmo kompakt zusammenfalten und überrascht dabei durch den ebenso originellen wie simplen Verschlussmechanismus aus einem naturnelassenem Lederrahmen und mattiertem Edelstahlring.


Das travelBed lässt sich bei Verschmutzung problemlos in der Waschmaschine waschen. Dazu einfach den Metallring auf Druck in der Polsterung verschwinden lassen und den mit Druckknöpfen befestigten Lederrahmen abnehmen.

Größen, Maße & UVP:

S: 75 x 50 cm (L x B) UVP: 149,- Euro
M: 100 x 70 cm (L x B) UVP: 179,- Euro

Erhältliche Farben:

- Kiesel/Graphit
- Beton
- Anthrazit/Graphit



Kiesel



Graphit



Beton



Beton



Anthrazit



Graphit

Material:

- Lederrahmen: vollnarbiges Rinderleder, vegetabil gegerbt
- Metallring: Edelstahl
- Stoff Oberseite: 20% Wolle, 5% Polyamid, 15% Polyester, 60% Polyesterfüllung
- Webpelz Oberseite: 83% Acryl/17% Polyester

- Stoff Unterseite: 100% Olefin (Polyethylen und Polypropylengemisch)

Eigenschaften Stoff:

- schmutz- und wasserabweisend
- witterungsbeständig
- UV-beständig
- licht- und farbecht
- schnell trocknend

Pflegehinweise:

Stoff:

40° C Schonwaschgang



Das travelBed lässt sich bei Verschmutzung problemlos in der Waschmaschine waschen. Dazu einfach den Metallring auf Druck in der Polsterung verschwinden lassen und den mit Druckknöpfen befestigten Lederrahmen abnehmen.

Bitte verwenden Sie ein Woll-/Handwaschprogramm bei 40° C. Um die Form des travelBed beizubehalten nur bei niedriger Umdrehung schleudern. Bitte beachten Sie, dass die Farbe beim Waschen leicht verwischen kann.

Das travelBed sollte flach ausgebreitet getrocknet werden, um seine Form nicht zu verlieren. Bitte nicht im Trockner trocknen. Lassen Sie das travelBed sehr gut trocknen, vor allem die dicke, gepolsterte Seite, da die Füllung länger zum Trocknen braucht. Beim Waschen kann der Stoff etwas schrumpfen, aber die Stretch-Funktion kompensiert jede Schrumpfung, die auftreten könnte.

Für die einfache unkomplizierte Reinigung zwischendurch saugen Sie den Stoff einfach mit einer Polsterbürste ab.

Webpelz:

30° C Schonwaschgang



Bei unserem Webpelz handelt es sich um ein hochwertiges und zugleich pflegeleichtes Material. Das travelBed mit Webpelz ist bei 30° C im Schonwaschgang waschbar. Damit der Webpelz dauerhaft flauschig weich bleibt, schütteln Sie das travelBed nach der Wäsche einmal kurz aus und lassen Sie es auf einem Gestell an der Luft trocknen. Bitte nicht in den Trockner geben.

Für die einfache, unkomplizierte Reinigung zwischendurch schütteln Sie das travelBed aus oder bürsten Sie den Webpelz einfach aus.