

PFLEGE & REINIGUNG

Gebeiztes Holz

Benötigst du Hilfe?

info@out-design.com
+49 30 44 67 38 00

WICHTIGE INFORMATION: Die Hinweise zu Pflege und Reinigung sind nur Richtwerte. OUT OBJEKTE UNSERER TAGE lehnt jede Haftung in Bezug auf die Verwendung der folgenden Pflege- und Reinigungshinweise ab. Jegliche Nutzung erfolgt jederzeit auf eigene Verantwortung des Kunden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte beachte, dass die Pflegehinweise für gebeizte Oberflächen nur dann Gültigkeit besitzen, wenn die Oberfläche unbeschädigt ist bzw. bei oberflächlichen Flecken.

OUT OBJEKTE UNSERER TAGE bietet Touch-Up Sticks, sollte die gebeizte Oberfläche beschädigt sein. Bitte kontaktiere uns für mehr Informationen.

WICHTIGER HINWEIS

Verwende niemals Scheuermittel, Stahlwolle oder Poliermittel.

PFLEGE: RAUMKLIMA

Die Pflege von Holz beginnt schon mit dem passenden Raumklima. Sowohl bei gewachster, gebeizter oder lackierter Oberflächenveredelung. Vor allem extreme Schwankungen von Luftfeuchtigkeit & -temperatur, aber auch eine dauerhaft ungünstige Raumtemperatur oder sehr trockene Heizungsluft, stellen eine Herausforderung dar. Dem sollte Massivholz nicht ausgesetzt werden. Denn das Holz reagiert auf diese Einflüsse mit Schwinden und Quellen, was zu Verzug, Schwund und feinen Haarrissen führen kann. Ein Massivholztisch sollte entsprechend nicht in der Nähe eines Kamins oder einer Heizung

stehen, um zu schnelle und drastische Schwankungen zu vermeiden. Auch die Wäsche sollte nicht im gleichen Raum getrocknet werden. Empfehlenswert ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 60 %, die auch für Menschen ideal ist. Die optimale Wohnraumtemperatur für Holz liegt zwischen 20° und 24 °C. In fast allen Fällen sind Spannungsrisse auf "extreme" klimatische Umstände zurückzuführen. Daher sollte das Raumklima, insbesondere Luftfeuchtigkeit und Temperatur, regelmäßig überprüft werden. Feine Linien und kleine Risse können bei gebeizten Massivholztischen auftreten, schränken die Funktion jedoch nicht weiter ein. Durch eine andauernde und angemessene Luftfeuchtigkeit kann eine optimale Holzfeuchte zurückerlangt werden und der Prozess verlangsamt. Beim MEYER Tisch können zudem die Gradschienen (in Querrichtung) auf der Unterseite der Tischplatte etwas gelöst werden, indem die Schrauben etwas gelockert werden. Dadurch hat der Tisch etwas mehr Freiheit zu reagieren und die Spannungen abzubauen.

PFLEGE: TÄGLICHE REINIGUNG

Nutze ein sauberes und trockenes Tuch, um das Möbelstück abzuwischen. Bei feuchter Reinigung solltest du ein feuchtes, ausgewrungenes Tuch verwenden. Wische nicht zu feucht oder mit zu viel Druck und nur dann, wenn die feuchte Reinigung absolut notwendig ist. Achte darauf, dass es sich dabei um ein weiches

Tuch handelt, so dass die Oberfläche nicht angegriffen wird. Zur gründlicheren Reinigung empfehlen wir eine Lösung aus lauwarmem Wasser und einem möglichst milden Reinigungsmittel. Verwende hierzu ein weiches Tuch. Trockne Wasser- und Seifenreste direkt mit einem trockenen Tuch. Verwende bitte in keinem Fall aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Hilfsmittel wie etwa Stahlwolle. Vermeide bei der Reinigung große Wassermengen. Wische verschüttete Flüssigkeiten sofort weg. Ein leichtes Ausbllassen der Eiche massiv gebeizt mit Schwarzpigment über die Jahre ist normal. Stelle heiße Gegenstände wie Töpfe oder Kerzen bitte nie direkt auf gebeizte Oberflächen.

**DESIGNED IN BERLIN
MADE IN GERMANY**